


Fehlermeldung 1 JD Europe Components GmbH

Bad Nauheim, Jan. 2011

Fehlermeldung 1

- Achtung: Führen Sie Kalibrierung 1 (CAL 1) nach jeder Neuverbindung durch
- Achtung: Entfernen Sie die Batterie immer vom System bevor Sie Arbeitsschritte einleiten
- Bei Fehlermeldung 1 haben Sie entweder keinerlei Unterstützung oder nur bis 10km/h, danach setzt die Unterstützung aus. Auch können Vibrationen hör- und spürbar sein
- Nutzen Sie das PCB-Kit und/oder das 3-in-1-Multitool um mögliche Fehler zu diagnostizieren

Fehlermeldung 1



- 1. Überprüfen Sie die Steckverbindung des Motorkabels
- 2. Überprüfen Sie den Motor
- 3. Überprüfen Sie das Motorkabel
- 4. Überprüfen Sie den Controller
- 5. Überprüfen Sie das Hauptkabel von Controller zum Display
- 6. Überprüfen Sie das Display

Anschließen des PCB Kit

- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gepäckträger
- Verbrauchen Sie den Reststrom durch Betätigung der An/Aus Taste
- Verbinden Sie das PCB Kit mit dem Hauptkabel und dem Display

Schritt 1: Testen der Motorkabel Steckverbindung

- Überprüfen Sie die Steckverbindung des Motorkabels
- Schließen Sie das PCB Kit an
- Drehen Sie den Motor langsam rückwärts
- Pro kompletter Umdrehung sollte die LED für die Hall-Sensoren 10 Signale senden
- Sollte die LED weniger als 10 oder gar keine Signale anzeigen, bedeutet dies, dass der Hall Sensor des Motors defekt, nicht richtig verbunden ist oder das Signal abreißt.

Schritt 2: Testen des Motors

- Nutzen Sie das 3-in-1 Multitool und verbinden Sie es mit dem Motorstecker
- Pro kompletter Umdrehung sollte das Signal des Speed Sensors genau einen Impuls geben
- Sollte es nicht aufleuchten, ist der Speed Sensor defekt oder nicht richtig verbunden
- Verbinden Sie nun das Kabel mit einem funktionierenden Motor um zu testen, welches Teil defekt ist
- Sollte es nun funktionieren ersetzen Sie den Motor
- Ansonsten schließen Sie ein 2.Motorkabel entlang des Rahmens an um die Funktionalität zu testen
- Sollte es nun funktionieren ersetzen Sie das Motorkabel

Schritt 3: Testen des Controllers

- Öffnen Sie die Controllerklappe
- Überprüfen Sie ob die rote LED blinkt während das Display angeschaltet ist
- Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie den Controller
- Nach dem Ersetzen des Controllers überprüfen Sie alle Funktionen des Systems
- Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie den Controller

Schritt 4: Testen des Hauptkabels (Controller an Display)

- Öffnen Sie die Controllerklappe (drei Schrauben)
- Überprüfen Sie alle Steckverbindungen
- Sollten alle Steckverbindungen stimmen nutzen Sie ein funktionierendes Kabel für den Test
- Sollte das System nun funktionieren, ersetzen Sie das Hauptkabel

Schritt 5: Testen des Displays

- Ersetzen Sie das Display
- Achten Sie auf die korrekte Software und die Steckverbindungen
- Testen Sie nun alle Funktionen des Systems



Vielen Dank!
Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50